


02 Safe to Operate



1. Insert the tool machine.
2. Fix the tool machine with the fixing button.
3. Insert the battery .
4. Long press 3S to turn on the power switch , the light on.
5. Turn on the transfer switch.
6. Press the trigger twice quickly to activate.

03 Adjust the Length of The Telescopic Rod



1. Open the tube buckle and adjust the length from 1.3m/ 51 inch to 2.5m/ 98 inch
2. Adjust the length you need and then lock the tube buckle.



Note: When using the telescopic rod, be sure to take the tool machine out of the rod, adjust the working length before installing the tool machine.

04 Multi-angle Adjustment



1. Press the button ① to rotate 180 degrees forward and backward.
2. Press the button ② to rotate 180 degrees left and right.

05 WARNING ⚠

1. Do not use or expose the electric pruning shears in rain.
2. When operating the electric tool, do not touch the cutting area with your hands to avoid injury.
3. Non-Genuine Chargers and Batteries May Rust - Causing fires, personal injuries or property damage.
4. Do not stretch too hard when using this product to adjust the working height, otherwise there is a danger of separation, and the screws at the pipe connection lock should maintain an appropriate tightness.


Any problems please contact us first:
Email: support@kebtek.com

Compatible with Kebtek electric pruning shears
B05540 and B05532

Trademark: Kebtek
Product Name: Telescopic Extension Pole
Model Name: B0-Pole
Length: 1.3-2.5m
Material: Aluminium + Plastic
S/N: RB6V2025B0-Pole
Made in China



02 長さの調整



1. 伸縮ロックを開けてポールの長さを調整します。
調整範囲は1.3-2.5mです。
2. 必要な長さに調整し、伸縮ロックを閉じます。



注意: 安全のため、ポールの長さを調整する時は、必ず電動工具をポールから取り外してください。

03 使用方法



1. 電動工具をポールに取り付けます。
2. 固定ボタンを上向きに回して電動工具を固定します。
3. バッテリーをポールに取り付けます。
4. 電動工具の電源をオンにします。
5. 安全ロックを右に押して引き金ロックが解除されます。
※安全ロックを左に押した場合、引き金を引いても電動工具は動きません。
6. ポールの引き金を素早く2回連続引いて鋏のブレードを起動します。

04 角度調整



1. ボタン①を押して前後方向に180°回転できます。
2. ボタン②を押して左右方向に180°回転できます。

05 安全上の注意 ⚠

1. 雨の日に使用したり、雨にさらしたりしないでください。
2. 電動工具を接続して作業する時は、手を電動工具に近づけないでください。
3. 長さを調整する時は、強く伸ばしすぎないでください。強く伸ばしすぎた場合はパイプが分離する恐れがあります。パイプ接続のネジは適切な締め付けを維持する必要があります。

商品に関するご質問やご要望があれば、
下記メールアドレスまでお問い合わせください。

メール: support@kebtek.jp

このポールは、電動剪定鋏B05540、B05532と互換できます。

商標: Kebtek

製品名: 伸縮式延長ポール

モデル名: B0-Pole

長さ: 1.3-2.5m

材質: アルミニウム+プラスチック

S/N: RB6V2025B0-Pole

中国製

Port de connexion
à la machine

Bouton de réglage de
l'angle (avant et arrière)

Sangle (en option)

Sangle (en option)

Interrupteur
de transfert

Bouton de réglage
de l'angle
(gauche et droite)

Boucle Boucle

Interrupteur
principal

Port de connexion
de la batterie

02 Sécurité d'utilisation



1. Insérer la
machine-outil.

2. Fixer la machine à
outils à l'aide du
bouton de fixation.


3. Insérer la
batterie .

4. Appuyer
longuement sur 3S
pour allumer
l'interrupteur, la
lumière s'allume.

5. Allumez
l'interrupteur de
transfert.

6. Appuyer deux fois
rapidement sur la
gâchette pour
l'activer.

03 Régler la longueur de la tige télescopique



1. Ouvrez la boucle du tube et réglez la longueur de 1,3m/ 51 pouces à 2,5m/ 98 pouces.
2. réglez la longueur dont vous avez besoin, puis verrouillez la boucle du tube.



Remarque : Lors de l'utilisation de la tige télescopique, veillez à retirer l'élagueuse de la tige et à régler la longueur de travail avant d'installer l'élagueuse.

04 Réglage multi-angle



1. appuyez sur le bouton ① pour faire pivoter l'appareil de 180 degrés vers l'avant et vers l'arrière.
- 2.Appuyez sur le bouton ② pour effectuer une rotation de 180 degrés vers la gauche et vers la droite.

05 ATTENTION ⚠


1. Ne pas utiliser ou exposer le sécateur électrique sous la pluie.
2. Lors de l'utilisation de l'outil électrique, ne pas toucher la zone de coupe avec les mains afin d'éviter les blessures.
3. Les chargeurs et les batteries non authentiques peuvent se briser et provoquer des incendies, des blessures ou des dégâts matériels.
4. Ne pas trop s'étirer lors de l'utilisation de ce produit pour régler la hauteur de travail, sinon il y a un risque de séparation, et les vis au niveau du verrou de connexion du tuyau doivent conserver un serrage approprié.

En cas de problème, veuillez d'abord nous contacter :

Email : support@kebtek.com

Compatible avec les sécateurs électriques Kebtek
B05540 et B05532


Marque déposée : Kebtek
Nom du produit : Rallonge télescopique
Nom du modèle : B0-Pole
Longueur : 1,3-2,5 m
Matériau : Aluminium + plastique
S/N : RB6V2025B0-Pole
Fabriqué en Chine



02 Sicher zu bedienen



03 Einstellen der Länge der Teleskopstange



Hinweis: Wenn Sie die Teleskopstange verwenden, nehmen Sie die Astschere aus der Stange heraus und stellen Sie die Arbeitslänge ein, bevor Sie die Astschere installieren.

04 Mehrwinkeleinstellung



05 WARNUNG ⚠

1. Benutzen Sie die elektrische Astschere nicht bei Regen und setzen Sie sie keinem Regen aus.
2. Berühren Sie beim Betrieb des Elektrowerkzeugs den Schneidbereich nicht mit den Händen, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Unechte Ladegeräte und Batterien können platzen, was zu Bränden, Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
4. Strecken Sie sich nicht zu stark, wenn Sie dieses Produkt verwenden, um die Arbeitshöhe einzustellen, da sonst die Gefahr einer Trennung besteht, und die Schrauben an der Rohrverbindingssperre sollten einen angemessenen Anzug aufweisen.

Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte zuerst:

E-Mail: support@kebtek.com

Kompatibel mit Kebtek elektrischen Baumscheren B05540 und B05532


Warenzeichen: Kebtek
 Produktname: Teleskopischer Verlängerungsstab
 Modell Name: B0-Stab
 Länge: 1.3-2.5m
 Material: Aluminium + Kunststoff
 S/N: RB6V2025B0-Pol
 Hergestellt in China



02 Seguridad de funcionamiento



03 Ajuste la longitud de la barra telescópica



1. Abra la hebilla del tubo y ajuste la longitud de 1,3 m a 2,5 m.
2. Ajuste la longitud que necesite y cierre la hebilla del tubo.



Nota: Cuando utilice la barra telescópica, asegúrese de sacar la podadora de la barra, ajuste la longitud de trabajo antes de instalar la podadora.

04 Ajuste multiángulo



1. Pulse el botón ① para girar 180 grados hacia delante y hacia atrás.
2. Pulse el botón ② para girar 180 grados a izquierda y derecha.

05 ADVERTENCIA

1. No utilice ni exponga la podadora eléctrica bajo la lluvia.
2. Cuando utilice la herramienta eléctrica, no toque la zona de corte con las manos para evitar lesiones.
3. Los cargadores y las baterías que no sean originales pueden estropearse, provocando incendios, lesiones personales o daños materiales.
4. No estire demasiado cuando utilice este producto para ajustar la altura de trabajo, de lo contrario existe peligro de separación, y los tornillos de la cerradura de conexión del tubo deben mantener un apriete adecuado.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros:

Correo electrónico: support@kebtek.com

Compatible con las tijeras de podar eléctricas Kebtek B05540 y B05532

Marca registrada: Kebtek
Nombre del producto: Poste de extensión telescópica
Nombre del modelo: B0-Pole
Longitud: 1,3-2,5m
Material: Aluminio Aluminio + Plástico
N/S: RB6V2025B0-Pole
Fabricado en China



02 Sicurezza d'uso



1. Inserire la macchina utensile.

2. Fissare la macchina utensile con il pulsante di fissaggio.


3. Inserire la batteria.

4. Premere a lungo 3S per accendere l'interruttore di alimentazione, la luce si accende.

5. Accendere l'interruttore di trasferimento.

6. Premere rapidamente due volte il grilletto per attivarlo.

03 Regolazione della lunghezza dell'asta telescopica



1. Aprire la fibbia del tubo e regolare la lunghezza da 1,3 m / 51 pollici a 2,5 m / 98 pollici.
2. Regolare la lunghezza desiderata e bloccare la fibbia del tubo.



Nota: quando si utilizza l'asta telescopica, assicurarsi di estrarre il potatore dall'asta e regolare la lunghezza di lavoro prima di installare il potatore.

04 Regolazione multiangolo



1. Premere il pulsante ① per ruotare di 180 gradi in avanti e indietro.
2. Premere il pulsante ② per ruotare di 180 gradi a sinistra e a destra.

05 ATTENZIONE ⚠

1. Non utilizzare o esporre le forbici elettriche alla pioggia.
2. Quando si utilizza l'utensile elettrico, non toccare l'area di taglio con le mani per evitare lesioni.
3. Caricabatterie e batterie non originali possono rompersi, causando incendi, lesioni personali o danni materiali.
4. Quando si usa questo prodotto per regolare l'altezza di lavoro, non sforzarsi troppo, altrimenti c'è il rischio di distacco, e le viti del blocco del collegamento del tubo devono mantenere un serraggio adeguato.

**Per qualsiasi problema,
contattateci prima:**

Email: support@kebtek.com

Compatibile con le forbici elettriche Kebtek
B05540 e B05532

Marchio di fabbrica: Kebtek
Nome del prodotto: Palo di prolunga
telescopico
Nome del modello: Palo B0
Lunghezza: 1,3-2,5m
Materiale: Alluminio + plastica
S/N: RB6V2025B0-Pole
Prodotto in Cina



02 Safe to Operate



1. Plaats de gereedschapsmachine.

2. Zet de gereedschapsmachine vast met de bevestigingsknop.


3. Plaats de accu.

4. Druk lang op 3S om de aan/uit-schakelaar in te schakelen, het lampje gaat branden.

5. Zet de omschakelaar aan.

6. Druk twee keer snel op de trekker om te activeren.

03 De lengte van de telescoopstang aanpassen



1. Open de gesp van de buis en pas de lengte aan van 1,3 m tot 2,5 m.
2. Pas de lengte aan die je nodig hebt en vergrendel de gesp van de buis.



Opmerking: Als u de telescopische stang gebruikt, zorg er dan voor dat u de snoeischaar uit de stang haalt en pas de werklengte aan voordat u de snoeischaar installeert.

04 Multihoekaanpassing



1. Druk op de knop ① om 180 graden vooruit en achteruit te draaien.
2. Druk op de knop ② om 180 graden naar links en rechts te draaien.

05 WAARSCHUWING ⚠

1. Gebruik of stel de elektrische snoeischaar niet bloot aan regen.
2. Raak het snijgebied niet met uw handen aan wanneer u de elektrische snoeischaar bedient om letsel te voorkomen.
3. Niet-originele opladers en batterijen kunnen barsten - wat kan leiden tot brand, persoonlijk letsel of materiële schade.
4. Strek u niet te hard uit wanneer u dit product gebruikt om de werkhoogte in te stellen, anders bestaat het gevaar van losraken, en de schroeven bij de vergrendeling van de pijpverbinding moeten goed vastzitten.

Neem bij problemen eerst contact met ons op:

E-mail: support@kebtek.com

Compatibel met Kebtek elektrische snoeischaars B05540 en B05532

Handelsmerk: Kebtek
Naam van het product: Telescopische Uitbreidingsstok
Modelnaam: B0-Paal
Lengte: 1,3-2,5m
Materiaal: Aluminium + kunststof
S/N: RB6V2025B0-Paal
Gemaakt in China

	WARNING: Read all the safety warnings and all the instructions. Failing to heed warnings and follow instructions may lead to an electric shock, a fire and/or serious injury.
	警告: すべての安全警告とすべての指示をお読みください。警告に従わず、指示に従わない場合、感電、火災、重傷の原因となることがあります。
	WARNING: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
	AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
	ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No prestar atención a las advertencias y no seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
	AVVERTENZA: leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
	WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Kebtek INC

Manufacturer:Shenzhen Nibo dianzi youxian gongsi

Manufacturer Address:

CN, 518000, Guangdong, Shenzhen, Baoan, Banshan yujinghuayuan 4 Dong 302, jiangbianshequ, Songgangjiedao

EC	REP
----	-----

EUREPSTAR GmbH
Unterfettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany
eurep@eurep-gmbh.de
+49841 8869 7744

UK	REP
----	-----

OVERSEA WALKERS LIMITED
Oversea Walkers,7 Bell Yard,
London, WC2A 2JR
+44 2039255748
ip@overseawalker.com

www.kebtek.com

English Customer Service: +1 360 450 5736
support@kebtek.com

日本語対応可: 050-5840-4367

日本語メール:support@kebtek.jp

※メールは24時間返信、電話受付は平日10時～18時